

## Thao tác bán hàng với máy tính tiền casio TE2200 – TE4000F

Dùng chìa khoá OP vận về vị trí REG1

ấn số ca 1 / 2 / 3... → ấn vào ca

### 1. Bán mặt hàng có mã vạch:

- Quét mã vạch sản phẩm → ấn **Tổng cộng** → ấn **Thanh toán**
- *Nếu 1 sản phẩm (cùng tên cùng giá) bán số l- ợng nhiều, thao tác:*

ấn số l- ợng → ấn **A/X** → quét mã vạch → ấn **Tổng cộng** → ấn **Thanh toán**

### 2. Bán mặt hàng không có mã vạch:

- ấn mã hàng → ấn **PLU** → ấn **Tổng cộng** → ấn **Thanh toán**
- *Nếu 1 sản phẩm (cùng tên cùng giá) bán số l- ợng nhiều, thao tác:*

ấn số l- ợng → ấn **A/X** → ấn mã hàng → ấn **PLU** → ấn **Tổng cộng** → ấn **Thanh toán**

*L- u ý: Trả lại tiền thừa cho khách, nhấn **Tổng cộng** để kết thúc hoá đơn khách mua hàng → nhập số tiền khách đ- a → nhấn **Thanh toán**.*

### 3. Thao tác trả lại hàng cho khách (khách đổi hàng hoặc không lấy)

- Trả lại mặt hàng có mã vạch:

ấn **Trả lại** → quét sản phẩm bị trả lại

- Trả lại mặt hàng không có mã vạch:

ấn **Trả lại** → ấn mã hàng → ấn **PLU**

### 4. Thao tác giảm trừ tiền mặt:

ấn số tiền cần trừ → ấn **Trừ tiền**

### 5. Thao tác giảm %:

- Giảm giá 1 sản phẩm:

Nhập sản phẩm bán → ấn **Tỷ lệ giảm** → ấn → **giảm%**

- Giảm giá trên tổng hoá đơn:

ấn tên sản phẩm bán → ấn **Tổng cộng** → ấn **Tỷ lệ giảm** → ấn **giảm %**

### 6. Thao tác xem kho trên màn hình:

ấn **Xem kho** → quét mã sản phẩm (hoặc ấn mã hàng và ấn phím **PLU**)

### 7. Bán theo nhóm giá mở (giá tự nhập):

Nhập giá tiền(số tiền) sản phẩm → ấn vào phím tên nhóm hàng t- ợng ứng

## 8. Một số phím chức năng khác:

- Phím **sửa sai**: Khi ấn phím này máy sẽ xoá 1 mặt hàng sai gần nhất (nếu đã qua sản phẩm thì dùng phím **Trở lại**)
- Phím **Xem lại**: Khi ấn phím này máy sẽ cho xem lại từng sản phẩm trong hoá đơn (tr- ớc khi ấn phím **Thanh toán**): thao tác → nhấn **Xem lại** liên tiếp.
- Phím **Mở kết**: Khi ấn phím này kết đọng tiền sẽ bật ra.
- Phím “+ “ dùng để cộng thêm tiền vào hoá đơn cho một sản phẩm không có mã vạch, mã số hoặc sản phẩm bán theo thời vụ, cộng bình thường.
- Phím **Scan tay**: khi sản phẩm có mã vạch không quét đ- ợc do lỗi vỏ hộp hay bao bì ta nhập mã số d- ới mã vạch và nhấn **Scan tay** để bán sản phẩm.
- Phím **xem giá** dùng để xem giá tiền của sản phẩm đã nhập vào máy: thao tác nhấn **xem giá** → quét mã vạch.
- Phím **giá mở**: Nhập giá → nhấn **giá mở** → quét mã
- Phím **PLU** dùng để gọi sản phẩm không có mã vạch: thao tác nhập mã nhấn **PLU**.
- Phím **Receipt feed**: Phím đẩy cuộn giấy bên tay trái
- Phím **Journal feed**: Phím đẩy cuộn giấy bên tay phải

---

### Thao tác nhập hàng bằng mã vạch

#### 1. Dùng chìa OW quay về PGM.

##### ❖ Cài mới:

Nhấn 3 → **tổng cộng** → 0071 → **tổng cộng** → (1)**thanh toán** → quét mã → nhập giá → **thanh toán** → 100 → **thanh toán** → nhập tên sản phẩm → nhấn 00 → **thanh toán** → **thanh toán** (nếu cài tiếp quay về b- ớc (1) → nhấn **tổng cộng** (thoát).

##### ❖ Sửa giá:

Nhấn 1 → **tổng cộng** → 0071 → **tổng cộng** → (2)quét mã → nhập giá → **thanh toán** → **thanh toán**(nếu cài tiếp quay về b- ớc (2) → nhấn **tổng cộng** (thoát).

##### ❖ Sửa tên:

Nhấn 3 → **tổng cộng** → 0071 → **tổng cộng** → 1 → (3)**thanh toán** → quét mã → **thanh toán** → **thanh toán** → dùng phím . xoá tên cũ, nhập tên mới → nhấn 00 → **thanh toán** → **thanh toán**(nếu cài tiếp quay về b- ớc 3) → nhấn **tổng cộng** (thoát).

#### 2. Nhập tồn kho:

Dùng chìa M hoặc OW quay về X1.

##### ❖ Nhập mới:

Nhấn 8 → **tổng cộng** → (4) nhập số l- ợng → quét mã (nếu cài tiếp quay về b- ớc 4) → nhấn **tổng cộng** (thoát).

❖ Nhập thêm:

Nhấn 2 → **tổng cộng** → (5) nhập số l- ợng → quét mã (nếu cài tiếp quay về b- ớc 5) → nhấn **tổng cộng** (thoát).

❖ Nhập thừa trả lại kho:

Nhấn 2 → **tổng cộng** → nhấn **trả lại** → (6) nhập số l- ợng → quét mã (nếu cài tiếp quay về b- ớc 6) → nhấn **tổng cộng** (thoát).

### 3. Cài nhóm trên bàn phím

Dùng chìa OW quay về PGM

Cài tên:

Nhấn 2 → **tổng cộng** → nhập tên → nhấn 00 → vị trí nhóm → **tổng cộng**

Cài giá:

Nhấn 1 → **tổng cộng** → nhập giá → vị trí nhóm → **tổng cộng**

### 3. Cài sản phẩm không có mã

Dùng chìa OW quay về PGM

Cài tên:

Nhấn 2 → **tổng cộng** → mã 04 ( 04 là đuôi mã hoa ) → **tổng cộng** → đánh tên → nhấn 00 → **thanh toán** → **tổng cộng**

Cài giá:

Nhấn 1 → **tổng cộng** → mã 04 ( 04 là đuôi mã hoá ) → **tổng cộng** → nhập giá → **thanh toán** → **tổng cộng**

L- u ý:

Các ký tự số

48 : 0

49 : 1

50 : 2

51 : 3

52 : 4

53 : 5

54 : 6

55 : 7

56 : 8

57 : 9

Phím “ . ” dùng để xóa ký tự đánh sai, và gọi các ký tự số, ký tự đặc biệt.

---