

H- ớng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio TE 2400- TE8000-TE4000
(phần báo cáo,cài đặt)

I. Báo cáo bán hàng:

1. Lấy báo cáo giữa ngày (báo cáo **X**)
 - Vận chìa khoá **M** sang vị trí **X1**
 - Nhấn **Thanh Toán**
2. Báo cáo cuối ngày (báo cáo **Z**)
 - Vận chìa khoá **OW** sang vị trí **Z1**
 - Nhấn **Thanh Toán**
3. Báo cáo cuối tháng
 - Vận chìa khoá **OW** sang vị trí **X2 / Z2**
 - Nhấn số **1** → Nhấn **Thanh Toán**

II. Phân cài đặt

2.1 Cài đặt sản phẩm trên bàn phím

Chìa khoá **OW** vận sang vị trí **PGM**

1. Cài tên:

Nhấn **2** → **Tổng cộng** → Đánh tên → Nhấn **00** → Nhấn Menu(nếu có) → Nhấn vào vị trí tên hàng → **Tổng cộng**

2. Cài giá:

Nhấn **1** → **Tổng cộng** → Nhập giá → Nhấn Menu(nếu có) → Nhấn vị trí tên hàng → **Tổng cộng**

2.2 Cài đặt mã

Chìa khoá **OW** vận sang vị trí **PGM**

3. Cài tên:

Nhấn **2** → **Tổng cộng** → nhập mó cần cài + **04** → **Tổng cộng** → Đánh tên → Nhấn **00** → **Thanh toán** → **Tổng cộng**

4. Cài tên:

Nhấn **1** → **Tổng cộng** → nhập mó cần cài + **04** → **Tổng cộng** → nhập giỏ → **Thanh toán** → **Tổng cộng**

III, Nhập tồn kho.

Chìa khoá **M, OW** vận sang vị trí **X**

Nhập kho mới:

Nhấn **8** → **Tổng cộng**

Nhập kho hàng trên bàn phím

Nhập số lượng → nhấn vào vị trí tên hàng → **Tổng cộng**
Nhập kho hàng bằng mã
Nhập mã → nhấn PLU → nhập số lượng → **Thanh toán** → **Tổng cộng**

Nhập thêm kho:

Nhấn **2** → **Tổng cộng**
Nhập kho hàng trên bàn phím
Nhập số lượng → nhấn vào vị trí tên hàng → **Tổng cộng**
Nhập kho hàng bằng mã
Nhập mã → nhấn PLU → nhập số lượng → **Thanh toán** → **Tổng cộng**

Lấy báo cáo tồn kho

Chìa khoá **M, OW** vặn sang vị trí **X**
Nhấn **64** → **Thanh toán**

H- ớng dẫn nhân viên bán hàng (Nhà hàng)

Thao tác: - Chọn ca bán hàng (ấn **CLK1** → **CLK5**)
hoặc nhấn phím 1 or 2 or 3... →nhấn vào ca

Thao tác khi bán hàng:

- ấn số bàn (khách ngồi) → ấn phím **mở bàn** → nhập order khách gọi → ấn phím **tạm tính** (nếu ch- a thanh toán) [khi khách **gọi thêm món** cũng làm thao tác nh- trên]
- Chú ý: Nếu món ở vị trí d- ới trong ô thì nhấn **menu** tr- ớc khi nhấn vị trí món.

Khi khách gọi thanh toán:

- ấn số bàn → ấn **mở bàn** → ấn **tổng cộng** → ấn **thanh toán** → ấn **in hóa đơn**

Thao tác chuyển bàn (khi khách chuyển chỗ ngồi)

Ví dụ: chuyển bàn 1 sang ngồi bàn 2

- ấn bàn 1 → ấn **mở bàn** → ấn bàn 2 → ấn **chuyển bàn**

Thao tác gộp bàn (khi khách muốn tính tiền chung 1 bàn)

Ví dụ: gộp bàn 1 sang bàn 2

- ấn bàn 2 → ấn **mở bàn** → ấn bàn 1 → ấn **gộp bàn** → ấn **tạm tính**

Thao tác bán số l- ợng nhiều:

- ấn số l- ợng bán → ấn dấu **X** → ấn vị trí tên hàng

Ví dụ: bán 0,5kg cá trình

Thao tác: nhập 5 → nhấn phím **X** → nhấn vào món cá trình

Thao tác giảm (-%) của từng mặt hàng:

- ấn món hàng → ấn tỷ lệ → ấn phím **-%**

Thao tác trả lại hàng:

- ấn **trả lại** → ấn số l- ợng trả → ấn dấu **X** → ấn vị trí hàng trả lại

Thao tác tính tiền thối lại cho khách hàng:

- Số liệu bán → ấn **tổng cộng** → nhập số tiền khách đ- a →ấn **thanh toán**

Chú ý:

- Phím **sửa sai**: sửa ngay tại thời điểm bị sai
 - Phím **in hóa đơn**: in bill cho khách khi thanh toán
 - Phím **in hóa đơn lớn**: tr- ớc khi in đ- a hóa đơn vào máy in phụ tr- ớc
 - Phím **X/DATA**: phím dấu nhân
 - Phím **C**: làm sạch màn hình
 - Phím **Tổng cộng**: xem tổng tiền khách phải trả
 - Phím **thanh toán**: khi khách gọi tính tiền
 - Phím **Reciept feed**: thay giấy bên tay trái
- Phím **Journal feed**: thay giấy bên tay phải

<http://starnpos.com/>